




天猫精灵
TMALL GENIE

天猫精灵连接使用说明书

绑定新设备

下载登录天猫精灵App

第一步：

可以通过手机应用市场下载天猫精灵App或手机浏览器扫描（图1）天猫精灵二维码下载天猫精灵App，下载好的天猫精灵APP（图2）



图1



图2

第二步：
确保手机连接家中
WIFI, 登录天猫精灵（图
3）在搜索栏扫描二维码
（图1）



图3

第三步：
出现“请输入WiFi密码”
界面，请正确输入WiFi
名称和密码（图4）



图4

第四步：
扫码后出现“连接设备”
界面（图5）



图5

第五步：
设备上电后进入开机状态，按设备的“选择”键，选择进入“其他选项”（如果有这项），再选择进入“WIFI配置”，按“确定”键（图6）



图6

第六步：
在第四步出现的界面上“确认以上操作”前打“√”，
再点击“开始连接”（图7）



图7

第七步：
继续等待，出现“设备连接中，配对过程中请避免设备断电”
（图8）



图8

第八步：
配网成功后出现要为设备选择名称和选择位置（图9，图10）



图9



图10

第九步：
成功联网后设备在天猫精灵的“我家”菜单栏位置（图11），点击进去可以在天猫精灵的APP操作电暖器（图12），在APP里面可以控制电暖器的“开/关”、“儿童锁”、“模式选择”和“温度设置”等功能。



图11



图12

删除设备：在电暖器详情里面可以删除设备（图13）



图13

注意：当连接失败时，可能出现以下原因（图14），调整好请重新配网。



图14

使用天猫精灵音箱语音配网

用天猫精灵音箱来对设备配网方法如下：

- 1.当电暖器在直接上面第五步的配网状态下，对天猫精灵音箱说：天猫精灵，找队友
- 2.音箱回复：已为你发现利维斯顿智能电暖器设备，是否需要连接。
- 3.对天猫精灵音箱说：连接
- 4.音箱回复：智能设备联网成功，现在用语音控制了。

天猫精灵语音操控指令

- 1.开关取暖器的指令：
“天猫精灵，打开取暖器（关闭取暖器）”
- 2.取暖器的温度调节指令：
“天猫精灵，取暖器调到N度”（N表示5-35度）

去应用市场搜索“天猫精灵APP”
在那里有更多神奇的智能小伙伴等待你！

